

Förenklad instruktion T2 NRG-DM termostat



Start:

Skjut upp strömbrytaren på vänster sida av displayen.

Välj språk med hjälp av $\uparrow\downarrow$

Bekräfta tid och datum.

Välj givare (om den medföljande givaren har installerats välj fabriksinst).

Tryck på meny.

Välj konstantläge, bekräfta med OK.

Ställ in önskad temperatur med $\uparrow\downarrow$

Nu är termostaten inställd för att hålla den önskade temperaturen.

Höja värmen:

Tryck på +

Sänka värmen:

Tryck på -

Jourtelefon: 020-210100
Vardagar 6-20/Helger 9-18

					APPROVED BY	T2 NRG-DM		REV	SHEET
					DESIGN BY Niklas Isfeldt			REV	SHEET
					DRAWN BY	DATE		SHEET C	
REV	REVISION	APPL	DATE		Niklas Isfeldt	2018-06-21			